



Speed

Liite

Tärkeää – säilytä nämä ohjeet mahdollista tulevaa tarvetta varten



Hei

Tervetuloa osaksi Bumberide perhettä.
Valmistaudu elämäsi kyytiin.

Bumberidella päämäärämme on tehdä varusteita jotka mahdollistaa vanhempien kaikenlaisen liikkumisen ja ulkoilun, unohtamatta silti planeettamme suojelua tuotteita valmistaessa.

Speedin, kuin myös muiden tuotteidemme osalta, olemme omistautuneet valmistamaan parhaan mahdollisen tuotteen asiakkaillemme. Tuotesuunnittelijamme tekevät töitä ymmärtääkseen kuinka perheet toimivat yhdessä, saadakseen valmistettua ergonomisesti täydellisen tuotteen sinulle ja lapsellesi. Asiakaspalvelutiimimme on aina valmis auttamaan ja palauttamaan hymyn huulillesi. Haluamme tehdä elämästäsi hiukan helpompaa. Se on Bumberide lupauksemme sinulle.

Kaikella tekemisellämme on vaikutus maailmaamme. Tehtaat joissa valmistamme ja materiaalit jotka valitsemme ovat meidän valintojamme tuotteita valmistettaessa. Me lupaamme tuottaa tuotteita jotka on suunniteltu ja valmistettu käyttäen maalaisjärkeä.

Tiedämme että elämäsi on kiireistä ja tarvitset tuotteen sekä palvelun sen ympärille joka toimii saumattomasti sekä asiakaspalvelun joka auttaa jos kaikki ei menekään sujuvasti. Meille Bumberidella ei tärkeää ole vain tuottaa laadukkaita palveluja vaan myös aidosti välittää palvelusta jota tuotamme.

Tavoitteemme Speedin kanssa on valmistaa juoksurattaat joiden tasapaino, kestävyys ja keveys on omaa luokkaansa. Speed on valmistettu kaikkia ekologisia arvojamme kunnioittaen. Insinöörien kehittelemä Speed3 etuhaarukka tuo keveä ohjattavuuden rattaille ja voit juosta huoletta. Speed pitää sinut ja lapsesi vauhdissa.

Käy täyttämässä tuoterekisterilomake jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen palvelun ja avun jonka tuotetakuu sinulle tarjoaa. Voit rekisteröidä tuotteesi osoitteessa: www.bumberide.com/support.

Bumberide Indie täyttää seuraavat turvallisuus standardit: ASTM F-833, SOR/85-379 sekä EN1888. Kaikki tekstiilit täyttävät huonekaluille asetetut paloturvallisuus säädökset. Materiaaleilla on väliä. Hyvänolon tunne siitä että käyttämämme eco-tekstiilit valmistetaan kierrätettävistä muovipulloista ja käyttämämme kankaan värjäysmenetelmä säästää vettä ja luonnonvaroja.

Lue yhdessä käyttöohjeen kanssa.
Käytä apunasi kuvia jotka havainnollistavat eri vaiheet.





Rungon avaus



VAROITUS

Varmistu aina että lapsesi on poissa vaunun lähietäisyydeltä kun kasaat tai avaat vaunun runkoa.

- 1 Aloita vapauttamalla lukitus. Taivuta lukitusosaa pois päin rungosta ja nosta työntöaisaa ylöspäin samanaikaisesti.
- 2 Nosta työntöaisaa ylös ja taakse.
- 3 Kun työntöaisa on noussut ylös asti nosta runko seisomaan jaloilleen. Jatka työntöaisan kääntöä kunnes runko lukkiutuu paikoilleen.



Taka-akselin ja renkaiden asennus

- 1 Aseta taka-akseli paikoilleen niin että jarruosa osoittaa ulospäin. Liu'uta akseli paikoilleen, jatka kunnes kuulet 'klik' äänen ja akseli on lukkiutunut paikoilleen.
- 2 Kun haluat irrottaa taka-akselin paina lukituskielekkeitä ja vapauta akseli rungosta.
- 3 Liu'uta takarenkaan tappi taka-akselin sisälle. Kuulet 'klik' äänen kun rengas lukittuu paikoilleen. Jos haluat poistaa renkaan akselistä nosta renkaan vapautusnuppia samalla kun vedät rengasta ulospäin.



Eturenkaan asennus

- 1 Aseta eturenkas haarukoiden väliin. Liu'uta akselipultti haarukan ja renkaan läpi.
- 2 Kierrä mutteri pulttiin. Pidä pulttia paikallaan kuusiokulma-avaimella ja kiristä mutteri kiintoavaimella (työkalut mukana).
- 3 Juostessa tai hölkätessä reippaasti lukitse haarukka saavuttaaksesi maksimi vakauden.



Kuomun asennus

- 1 Liu'uta kuomuaisan päät saranoihin kunnes tunnet niiden lukkiutuvan kiinni runkoon.
- 2 Aseta kuomun takaosan kangas poikkituen ympärille ja kiinnitä paikoilleen tarranauhojen avulla.
- 3 Halutessasi enemmän auringonsuojaa vedä esiin kuomun pidennysosa kuomun etuosan alta.
- 3 Kuomua voi jatkaa lisäosalla mikäli tarvitset lisäsuojaa.



Turvakaaren asennus

- 1 Aseta turvakaari istuimen kummallakin puolella sijaitseviin koteloihin ja liu'uta turvakaari paikoilleen.
- 2 Irrottaaksesi turvakaaren paina lukituskielekkeitä samalla kun nostat turvakaaren pois kotelostaan.
- 3 Kun kasaat vaunun rungon taita turvakaari alaspäin jalkatuen suuntaisesti. Voit säätää turvakaaren oikeaan asentoon painamalla harmaita painonappeja samalla kun taita kaaren oikeaan asentoon. Muista aina kääntää turvakaari takaisin ylös kun kuljetat lastasi vaunuissa.



Sivu 15

Juoksuhihnan ja soittokellon asennus

- 1 Syötä hihnan lenkkipää läpi seisontatuessa sijaitsevan aukon.
- 2 Tuo lenkki alta esiin ja syötä se soljen läpi.
- 3 Aseta kello työntöaisan pehmusteen ja säätönivelen väliin. Kiinnitä ristipääruuvimeisselillä (ei mukana).



Sivu 16

Jarrun käyttö

- 1 Pysäyttääksesi vaunun paina jarruakseli alas.
- 2 Vapauta jarru nostamalla akseli ylös.



VAROITUS

Varmistu aina että lapsesi on poissa vaunun lähistöltä kun kasaat tai avaat vaunun runkoa.



Sivu 17

Työntöaisan säätäminen

- 1 Paina säätönappeja työntöaisan kummaltakin puolelta ja säädä aisa haluttuun asentoon.



Sivu 18

Käyttö lapsen kanssa

- 1 Avaan 5-pistevyö. Huomioi kuinka vyön osat lukkiutuvat yhteen.
- 2 Käytä turvavyön pienennysosia kun käytät turvavyötä pienemmällä lapsella.
- 3 Kiristääksesi turvavyötä vedä remmien päitä ulospäin kunnes turvavyö istuu hyvin.
- 4 Kun lapsesi kasvaa voit säätää turvavöitä säätöaukkojen avulla.
- 5 Avaa selkänöjan tasku jotta löydät sopivat ulostuloaukot turvavöille.
- 6 Työnnä olkahihan soljet aukkojen läpi ja aseta ne vasten selkänöjaa.



Sivu 20

Speed3 säädön käyttäminen

- 1 Speed3 mahdollistaa etuhaarukan säätämisen kolmeen eri asentoon.
- 2 Lukitse eturengas eteen juostessa. Käänä haarukan lukitusvipu alaspäin.
- 3 Jos ratas puoltaa voit säätää renkaan kulmaa etuhaarukan alaosassa olevan ruuvien avulla. Myötäpäivään kiertäminen säätää haarukkaa oikealle, vastapäivään kiertäminen vasemmalle.
- 4 30 asteen kääntyminen juoksuun tai maastossa liikkumiseen. Saada rengas rungon alle ja käännä lukitusvipu alas.
- 5 Kun käännät lukitusvivun yläasentoon pyörii rengas 360 astetta. Helpottaa liikkumista kaupungissa.





Sivu 22

Speedin kasaaminen

- 1 Aloita säätämällä jalkatuki ja turvakaari ala-asentoihin.
- 2 Seiso vaunun takana ja nosta rungon vapautusvipuja samanaikaisesti kummaltakin puolelta.
- 3 Työnnä työntöaisaa eteenpäin.
- 4 Jatka tätä kunnes kuulet automaattilukituksen lukkiutuvan.



Sivu 24

Ilman lisääminen renkaisiin

- 1 Speedissä on ilmarenkaat jotka kaipaavat täyttöä tarvittaessa. Voit säilyttää mukana tulevaa pumppua tavarakorin vetoketjullisessa taskussa.
- 2 Aloita irrottamalla venttiilihattu, säilytä se lähetyvilläsi ja lasten ulottumattomissa.
- 3 Poista pumpun pölysuoja.
- 4 Työnnä pumppu tiukasti venttiiliin. Saatat kuulla ilman karkaamisen. Nosta pumpun vipu ylöspäin tiivistääksesi liitoksen.
- 5 Pumpkaa renkaisiin ilmaa max 30psi / 2bar.



Sivu 26

OSA 1 Kankaiden irrottaminen pesua varten

- 1 Aloita irrottamalla kuomu saranoistaan.
- 2 Irrota turvakaari painamalla lukituskiekkeitä. Poista kangas turvakaaresta avaamalla vetoketjun.



Poista tukihihna työntöaisan kummaltakin puolelta.



Avaa sivupaneelien vetoketjut.



Irrota selkänöjan säätöremmin syöttämällä hihna metallisen soljen lävitse.



Poista tukihihna rungon takaosan soljesta.



Sivu 28

OSA 2

Kankaiden irrottaminen pesua varten



Irrota kangas rungosta.



Poista selkätuki irrottamalla ensi olkahihnat selkänöjasta liu'uttamalla ne sen läpi.



Jos haluat pestä myös kuomun kankaat avaa painonappi ja nosta kangasta ylöspäin. Avaa ristipääruuvi (2/puoli) jotta saat irrotettua kuomun kehikon.



Irrota kangas liu'uttamalla se pois kehikosta.



Sivu 30

Pesuohjeet

Istuinkangas

Voit pestä istuinosaan, kuomun sekä turvakaaren kankaat pesukoneessa viileällä hienopesuohjelmalla. Älä rumpukuivaa. Älä silitä. Ainoastaan ilmakuivaus. Kiinnittääksesi kankaan takaisin paikoilleen toista edeltävät toimenpiteet vastakkaisessa järjestyksessä.





Takuu ja turva standardit

VAUNU

Tämä tuote on testattu täyttämään ASTM F833, SOR/85-379 sekä EN1888 standardien vaatimukset.

Bumblerride rungollasi on kolmen vuoden takuu sekä elinikäinen asiakaspalvelu joka takaa että vaunusi on käyttökunnossa vuosienkin päästä. Vaunusi rungon takuu koskee valmistusvirheitä ja on voimassa 3 vuotta ostopäivästä lähtien. Kangasosille ja renkailla myönnetään vuoden takuu valmistusvirheiden osalta. Käytöstä ja kulutuksesta johtuvat viat korjataan kohtuulliseen hintaan.

Takuu ei korvaa vikoja jotka ovat syntyneet normaalissa käytössä, väärinkäytöksissä tai onnettomuuksissa. Takuu ei myöskään korvaa virheitä jotka muodostuvat huollon laiminlyömisestä tai varaosien käytöstä jotka ei ole Bumblerriden hyväksymiä. Takuu koskee ainoastaan tuotteita jotka on ostettu valtuutetulta Bumblerride jälleenmyyjältä. Lähimmän jälleenmyyjäsi löydät sivulta www.bumblerride.com.

Kaikki reklamaatiot tulee tehdä joko jälleenmyyntiliikkeeseen josta olet tuotteen hankkinut tai suoraan maahantuojalle.

Kulut jotka muodostuvat tuotteen lähettämisestä huoltoon ovat tuotteen omistajan vastuulla. Jos virhe johtuu valmistusvirheestä ja on takuun alainen huolletaan tuote veloituksetta. Jos virhe johtuu tuotteen väärinkäytöstä veloitetaan korjauksesta aiheutuneet kulut tuotteen omistajalta.

Bumblerride Inc.

2345 Kettner Blvd.
San Diego, CA 92101

www.bumblerride.com
info@bumblerride.com
1-800-530-3930





VAROITUS - VAUNU

Alla olevat ovat tärkeitä turvallisuusohjeita ja niiden noudattaminen takaa tuotteen turvallisen käytön. Säädä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa vaarantaa lapsesi turvallisuuden. Varmistu aina että lapsesi ovat riittävän kaukana vaunusta kun avaat tai kasaat sitä. Lisätietoja www.bumberide.com

- **Älä koskaan jätä lastasi vartioimatta.**
- **Vältä vakavat onnettomuudet käyttämällä 5-pistevoitä.**
- **Kaikki paino joka on asetettu työntöaisaan vaikuttaa vaunun tasapainoon.**
- **Varmistu aina että kaikki lukkiutuvat osat ovat oikein lukittu ennen käyttöä.**
- **Käytä aina turvavöitä.**
- **Käytä aina myös haaravyötä yhdessä lantiovyön kanssa.**
- **Tarkista aina että autokaukalo tai irrotettava istuinosa on oikein kiinnittynyt vaunun runkoon.**
- **Varmistu aina että lapsesi ovat riittävän kaukana vaunusta kun avaat tai kasaat sitä.**
- **Älä anna lapsesi leikkiä tällä tuotteella.**
- **Tämä tuote on tarkoitettu lapsille syntymästä 29,5 kiloon asti.**
- **Käytä aina jarrua kun et pidä kiinni vaunusta.**
- **Ylimääräinen paino vahingoittaa vaunua ja tekee tuotteesta epävakaan. Älä koskaan laita enempää kuin yksi lapsi/istuin. Nosta lapsesi aina pois vaunusta kun kuljet portaissa tai hisseissä.**
- **Lapsi voi valua turvakaaren alta ja tilanteesta voi aiheutua kuristumisvaara. Älä koskaan käytä selkänöjaa makuuasennossa ilman että käytät lapsellasi turvavöitä ja lapsen ollessa pienempi nosta jalkatuen alta tukiseinäke ylös.**
- **Älä jätä vaunua aurinkoon tai muun kuumen lähteen lähelle pidemmiksi ajoiksi.**
- **Älä kasaa vaunua jos kankaat ovat päässeet kastumaan. Odota että kankaat kuivuvat ennen kasausta.**
- **Ylimääräiset painot ja lisäosat joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Bumberiden kanssa voivat tehdä vaunusta epävakaan.**





 **bumblride**®

Bumblride Inc.
2345 Kettner Blvd.
San Diego, CA 92101
www.bumblride.com
info@bumblride.com
1-800-530-3930

