



HIGH PERFORMANCE STROLLERS

Käyttöohje



City Mini Single

TÄRKEÄÄ
Säilytä nämä ohjeet
vastaisen varalle.

Lue nämä ohjeet huolellisesti
ennen kuin alat käyttää rattaita.
Näiden ohjeiden noudattamatta
jättäminen voi vaarantaa lapsesi turvallisuuden.

Tämä tuote on SFS-EN 1888: 2012 -standardin mukainen.

Varoitus

Yksösrattaat

- Nämä rattaat on tarkoitettu yhden lapsen kuljettamiseen.
- Rattaat on luokiteltu ikäryhmälle 0-5 (vastasyntyneestä n. 5-vuotiaaksi, enimmäispaino 15 kg).
- Rattaiden suositeltu enimmäiskuormitus on 20,5 kg (15 kg istuimella, 1 kg selkänojan takana olevassa taskussa ja 4,5 kg tavarakorissa).

Kaksosrattaat

- Nämä rattaat on tarkoitettu kahden lapsen kuljettamiseen.
- Rattaat on luokiteltu ikäryhmälle 0-5 (vastasyntyneestä n. 5-vuotiaaksi, enimmäispaino 15 kg per istuin).
- Rattaiden suositeltu enimmäiskuormitus on 36,5 kg (15 kg kummallakin istuimella, 1 kg kummankin selkänojan takana olevassa taskussa ja 4,5 kg tavarakorissa).

- VAROITUS: Rattaat eivät sovellu työnnettäväksi juosten, hölkäten, luistellen tai rullaluistellen.
- VAROITUS: Älä jätä lasta rattaisiin ilman valvontaa.
- VAROITUS: Käytä aina valjaita.
- VAROITUS: Lapsi voi päästä liukumaan jaloille varattuihin aukkoihin ja kuristua. Kiinnitä lapsi valjailta rattaisiin aina, kun selkänoja on laskettuna alas.
- VAROITUS: Varmista aina ennen rattaiden käyttöä, että kaikki rungon ja istuinosan kiinnitysmekanismit ovat kiinni.
- VAROITUS: Pidä lapsi loitolla rattaista, kun taitat niitä kokoon tai avaat niitä. Loukkaantumisvaara.
- VAROITUS: Älä anna lapsesi leikkiä rattailla.
- VAROITUS: Rattaisiin ripustetut kassit yms. tai rattaisiin kiinnitetyt lisävarusteet tai molemmat yhdessä voivat saada rattaat epätasapainoon.
- VAROITUS: Työntöaisaan ripustetut kuormat vaikuttavat aina rattaiden tasapainoon.
- Rattaiden selkänojan takana olevan taskun suositeltu enimmäiskuormitus on 1 kg ja tavarakorin 4,5 kg. Tätä raskaammat kuormat voivat saada rattaat epätasapainoon ja kaatumaan.
- Käytä rattaita selkänoja alas kallistettuna niin kauan, kun lapsi ei vielä ostaa istua ilman tukea, kääntyä selältä vatsalle tai nousta konttausasentoon.
- Rattaita ei ole suunniteltu lasten kuljettamiseen portaita ylös tai alas. Takuu ei kata portaisissa vetämisen aiheuttamia vahinkoja.
- Nämä rattaat eivät korvaa kehtoa tai vuodetta. Laita lapsi nukkumista varten sopivaan vaununkoppaan, kehtoon tai vuoteeseen.
- Käytä vain ratasvalmistajan hyväksymiä lisävarusteita. Muiden lisävarusteiden käyttö on kielletty.
- Varo autoja – älä koskaan luota siihen, että autoilija näkee sinut ja lapsesi.
- Älä anna lapsen seistä rattaissa.
- Käytä vain ratasvalmistajan toimittamia tai hyväksymiä varaosia. Muunlaisten varaosien käyttö voi olla vaarallista.



VAROITUS: Varmista aina ennen rattaiden käyttöä, että turvahihna on kiinni rungossa.

Runko



1. Pura rattaat pakkauksesta ja nosta pyörät sivuun.



2. Avaa rattaat seuraavasti: vedä Auto-lock-vivusta ja nosta samalla työntöaisaa rungon alaosasta pois päin. Rattaat napsahtavat auki-asentoon.



3. Nosta rattaat pystyyn.



4. Kiinnitä punainen turvahihna runkoon taitto-mekanismiin alle ennen kuin alat käyttää rattaita.

Etupyörä



- 1 Aseta rattaat selälleen niin, että työntöaisa lepää lattiaa vasten.
- 2 Kiinnitä etupyörä paikalleen liu'uttamalla sitä akselin päähän, kunnes se napsahtaa paikalleen. Vedä etupyörää varovasti varmistaaksesi, että se on kunnolla kiinni.

IRROITUS: Paina etupyörän irrotuspainiketta ja vedä samalla etupyörä varovasti irti pidikkeestään.

Takapyörät



- 1 Työnnä takapyörän akselia pidikkeeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen.



- 2 Vedä takapyörää varovasti varmistaaksesi, että se on kunnolla kiinni.

Irroitus: Paina takapyörän irrotuspainiketta, ja vedä samalla takapyörä varovasti irti pidikkeestä.

Kääntöakseli ja lukitsin



- Nosta lukitsin yläasentoon, niin etupyörä pääsee kääntymään puolelta toiselle.
- Paina lukitsin alas, kun haluat lukita etupyörän pitkiä matkoja varten niin, ettei se pääse kääntymään.

HUOMAA: Lukitse etupyörä aina siksi aikaa, kun laitat lasta rattaisiin tai otat häntä sieltä pois. Vaikka City Mini -rattaiden etupyörän voikin lukita, rattaat eivät silti sovellu juoksurattaiksi tai muuten kuntoiluun.

Valjaat



1 Irrota valjaiden olkahihnat istuimesta ja kiinnitä ne lenkkeihin, jotka ovat lähinnä lapsesi olkapäiden korkeutta.



2 Vedä valjaiden olkatoppauksia alaspäin lähelle solkea.

Pidä kiinni muovisesta ohjaimesta ja vedä hihnan päästä kiristääksesi valjaita, tai valjaiden yläosasta, jos haluat löysätä niitä.



VAROITUS: Lapsi voi loukata itsensä vakavasti, jos hän pääsee putoamaan tai liukumaan pois rattaista. Säädä ja kiinnitä siksi valjaat aina huolellisesti. Muista käyttää myös valjaiden haaraosaa yhdessä olkahihnojen ja vyötäröhihnan kanssa.



3 Kiinnitä molempien olkahihnojen soljet haarakappaleen solkeen. Napsauta valjaiden soljet kiinni aina ennen rattaiden käyttöä.

Irrota olkahihnojen soljet haarakappaleen soljesta painamalla soljen molemmilta puolilta.



Jarru



• Kytke seisontajarru päälle painamalla poljin alas.

Kytke jarru pois päältä nostamalla poljin ylös.



VAROITUS: Kytke seisontajarru päälle aina ennen kuin alat laittaa lasta rattaisiin tai ottaa häntä niistä pois.

Kuomu



- 1** Liu'uta kuomun tappia varustepidikkeen ylimpään reikään, kunnes se napsahtaa paikalleen. (Pidikkeen alempaan reikään voit kiinnittää muita Baby Jogger -varusteita.)

Kierrä kuomun yläosassa sivulla oleva takiaistarahihna työntöaisan rungon ympäri. Kiinnitä neppari työntöaisaan ja hihnan loppupää istuimen taakse.



- 2** Kiinnitä kuomu ylhäältä rattaiden runkoon takiaistarrakielekkeellä.

IRROITUS: Irrota takiaistarrat kuomun yläpäästä ja paina varustepidikkeen ylimmäistä harmaata painiketta irrottaaksesi kuomun tapin.

Istuinosa



VAROITUS: Varmista aina ennen rattaiden käyttöä, että turvahihna on kiinni rungossa!



- 1** *IRROITUS:* Irrota kuomu.




- 2** Irrota istuin rungosta aukaisemalla nepparit. Aloita lähinnä työntöaisaa olevista neppareista.



3



- 4** Irrota etupyörän takana sijaitseva hihnat rungon alta/ympäriältä.



- 5** Etsi runkoon kiinnitetyt taittohihnojen renkaat istuinosan alta. Kierrä renkaiden lukot auki ja irrota renkaat taittomekanismista.



Istuinosan säätäminen



1 Purista istuimen takana olevaa puristinta ja liu'uta se hihnaa pitkin niin alas kuin haluat selkänöjan kallistaa.



Vedä sitten selkänöjaa alaspäin niin, että se tulee molemmilta puolilta tuen varaan. Nosta selkänöja pystyyn päinvastaisessa järjestyksessä.



- **SADESUOJA:** Laske sadesuoja tarvittaessa alas ja istuimen takaverkon yli. Kiinnitä se tukevasti paikalleen istuimen molemmilta reunoilta. Kun et tarvitse sadesuojaa, rullaa se ylös ja kiinnitä se kuminauhalla kuomun alle.

Tavarakori



1 IRROITUS: Rattaiden takaosasta: Irrota tavarakorin [9] molemmat ylemmät nepparit runkoputkesta keskimmäisen poikkiputken yläpuolelta. Irrota tavarakorin molemmat alemmat nepparit runkoputkesta keskimmäisen poikkiputken alapuolelta.



2 Rattaiden etuosasta: Irrota istuimen alaosan kangas rungosta, jotta saat rungon alaosan näkyviin. Irrota takiaistarrakieleke runkoputken ympäriltä. Kiinnitä lopuksi istuimen alaosan kangas takaisin runkoon.

Quick Fold



VAROITUS: Varmista aina ennen rattaiden käyttöä, että turvahihna on kiinni rungossa!



Hoito ja huolto

Rattaat kestävät käytössä pitkään, kun huollat niitä säännöllisesti. Varmista aika ajoin, että nivelet ja taittokohtat ovat hyvässä kunnossa. Jos taittomekanismi pitää kitisevää ääntä tai ottaa vastaan, vie rattaat lähimpään polku-pyöräliikkeeseen voitelua varten. Jätä kaikki korjaukset valtuutetun myyjän tehtäväksi.



- 1 Nosta lapsi pois rattaista. Irrota punaiset turvahihnat rungosta.

Nykäise taittokädensijaa varovasti ylöspäin, niin rattaat taittuvat kokoon.



Hoito ja huolto

Puhdistus

Istuinosan kangas

- Voit pestä rattaiden istuinosan kankaan pesukoneessa 30 °C:ssa ja miedolla pesuaineella.
- Muista irrottaa istuimen metallikehikko ja PE-muoviosat ennen pesua.
- Älä käytä rattaiden puhdistukseen liuottimia äläkä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita tai välineitä.
- Jottei istuinosaa pääse kutistumaan, kiinnitä se takaisin paikalleen märkänä.
- Kangas ei kestä kuivapesua eikä rumpukuivausta. Älä myöskään prässää tai silitä sitä tai väännä sitä kuivaksi.
- Jos joudut jostain syystä vaihtamaan istuinosan kankaan, käytä vain alkuperäisiä, valtuutetun Baby Jogger -myyjän toimittamia tuotteita. Vain niistä valmistaja voi taata, että ne on turvatestattu ja suunniteltu nimenomaan tätä istuinosaa varten.

Muovi- ja metalliosat

- Pyyhi osat puhtaaksi lämpimään veteen sekoitetulla miedolla pesuaineella.
- Älä irrota tai pura osiin mitään taittomekanismien tai jarrujen osia äläkä tee niihin mitään muutoksia.

Pyörien huolto

- Pyyhi pyörät puhtaiksi kostealla kankaalla. Kuivaa ne lopuksi pehmeällä pyyhkeellä.

Säilytys

- Aurinko haalistuttaa kangasta ja kuivattaa renkaita, joten rattaat kannattaa säilyttää sisätiloissa, niin ne säilyvät kauniina pidempään.
- ÄLÄ säilytä rattaita ulkona.
- Varmista että rattaat ovat kuivat ennen kuin viet niitä varastoon pitkäksi ajaksi.
- Säilytä rattaita kuivassa paikassa.
- Säilytä rattaita turvallisessa paikassa (jossa esim. lapset eivät pääse leikkimään niiden kanssa).
- ÄLÄ aseta mitään raskasta rattaiden päälle.
- ÄLÄ säilytä rattaita lämmönlähteiden, kuten lämpöpatterien tai tulipesän läheisyydessä.

Baby Jogger takuu

Baby Jogger myöntää rattaiden rungolle tuotteen koko käyttöiän kattavan takuun valmistusvirheiden varalta. Valmistusvirheiksi katsotaan muun muassa hitsaussaumojen murtuminen ja rungon putkien hajoaminen. Tekstiiliosille ja muille pehmeille osille myönnetään valmistusvirheiden varalta yhden vuoden takuu ostopäivästä lukien (tämä takuu ei koske putkia tai renkaita). Takuu on voimassa vain niin kauan kuin tuote on alkuperäisen omistajan hallussa. Ostokuitti on esitettävä takuuvaatimusten yhteydessä.

TÄMÄ TAKUU EI KATA:

- Normaalista kulumisesta aiheutuvia vaurioita
- Korroosio- tai ruostevaurioita
- Virheellisestä kokoamisesta tai muiden kuin alkuperäisten Baby Jogger -varaosien tai -lisävarusteiden käytöstä aiheutuvia vaurioita
- Korjauksia, huoltoa tai muutostöitä, jotka on tehty muuten kuin Baby Joggerin valtuuttaman jälleenmyyjän kautta
- Onnettomuuden tai tahallisen teon, väärinkäytön tai huolimattomuuden aiheuttamia vaurioita
- Kaupallisessa käytössä syntyneitä vaurioita
- Rattaiden virheellisestä säilytyksestä tai vääränlaisesta hoidosta aiheutuneita vaurioita
- USA:sta tai muualta kohdemaan ulkopuolelta ostettuja tuotteita.

Tämä takuu ei korvaa rattaille aiheutuneita epäsuoria vahinkoja, oheisvahinkoja tai tuottamuksellisia vahinkoja. Tuotteen kaupallista arvoa ja sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen koskevat välittömät tai välilliset takuut ovat ostohetkellä tälle mallille annetun takuuajan mukaiset. Baby Jogger USA:n takuuajat, takuuehdot, mallit ja testausperusteet poikkeavat muista maista. Takuuseen liittyviä tietoja tai takuuehtoja ei pidä tiedustella Baby Jogger USA:lta. Takuun rekisteröinti internetissä koskee vain USA:n asiakkaita.

YHTEYSTIEDOT: Baby Joggerin maahantuoja vastaa kussakin kohdemaassa myytyjen tuotteiden takuuvaatimusten käsittelystä. Mikäli sinulla on Baby Jogger -rattaisiin liittyviä ongelmia, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta olet ostanut rattaat. Luettelon jälleenmyyjistä löydät osoitteesta www.babyjogger.fi.

HUOMAA: Kun otat rattaisiin liittyvissä asioissa yhteyttä Baby Jogger -jälleenmyyjään, etsi rattaiden sarjanumero ja valmistuspäivä valmiiksi. Ne on merkitty rattaiden rungon takaosaan, oikeanpuoleiseen alaputkeen oikeanpuoleisen pyörän yläpuolelle.

Kiitos!

**Kiitos kun ostit Baby Jogger rattaat.
Toivotamme Sinulle mukavia retkiä
rattaidesi kanssa!**



HIGH PERFORMANCE STROLLERS

www.babyjogger.fi